

# CHACON

## CLAVIER DE COMMANDE À DISTANCE RKP-01

COMPATIBLE AVEC LES SÉRIES 3000/5000/6000 DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ DOMESTIQUE SANS FIL

### INTRODUCTION

Le clavier de commande à distance a été conçu en vue des fonctions suivantes :

- Armer le système
- Désarmer le système
- Activer l'alarme de panique

Le code du clavier sert à armer et à désarmer le système. Le code par défaut est 1 2 3 4. Une fonction de panique permet à l'utilisateur d'activer la sirène instantanément.

### PARAMÉTRAGE

Avant d'utiliser cet appareil, vous devez paramétrer le code site de façon à ce qu'il soit identique à celui du panneau de commande principal. Le code de sécurité par défaut du clavier doit être modifié.

#### ÉTAPE 1 PARAMÉTRAGE DU CODE SITE

- 1) Notez le numéro des commutateurs de code site que vous avez placés en position ON sur votre panneau de commande. Par exemple, il est possible que seuls les commutateurs 1, 2, 3, 7 et 9 soient en position ON.
- 2) Insérez la pile dans le clavier de commande à distance.
- 3) Notez votre ligne de commande.

1 2 3 4 [Code clavier]  
M 9 [Code de commande]  
?..... [Tous les commutateurs de code site en position ON]  
M [Enregistrement de votre saisie]

Ex. Si nous utilisons l'exemple ci-dessus, la ligne de commande complète sera la suivante : 1 2 3 4 M 9 1 2 3 7 9 M.

#### Exemples supplémentaires :

- A. Si tous vos commutateurs de code site sont en position OFF, votre ligne de commande sera : 1 2 3 4 M 9 M.

- B. Si tous vos commutateurs de code site sont en position ON, votre ligne de commande sera : 1 2 3 4 M 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M.

#### Remarque

2 bips confirment que les données saisies ont été enregistrées. Si les données n'ont pas été enregistrées, l'appareil émettra 3 bips et ne tiendra pas compte de votre saisie. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes, vos données ne seront pas enregistrées non plus. Dans ce cas, recommencez à introduire votre ligne de commande depuis le début.

930-RK010001

#### ÉTAPE 2 PARAMÉTRAGE DU CODE DE SÉCURITÉ DU CLAVIER

Notez votre ligne de commande.

? ? ? ? [Code existant – Si l'appareil est nouveau, utilisez le code par défaut :  
1 2 3 4]  
M 0 [Code de commande]  
? ? ? ? [Le nouveau code clavier de votre choix]  
M [Enregistrement de votre saisie]

Ex. Si vous connectez l'appareil pour la première fois et que vous voulez modifier le code clavier en 9 9 9 9, la ligne de commande sera : 1 2 3 4 M 0 9 9 9 9 M.

#### UTILISATION COURANTE

Pour utiliser votre système couramment, procédez comme suit :

Pour ARMER votre système ? ? ? ? S [Tapez votre code à 4 chiffres]  
Pour DÉARMER votre système ? ? ? ? S [Tapez votre code à 4 chiffres]  
Pour activer la zone de panique M - S [Appuyez simultanément sur M et S]

#### SIGNAL VOUS AVERTISSANT QUE LA PILE DU CLAVIER EST FAIBLE

Lorsque la pile du clavier est faible, celui-ci émet 10 bips successifs d'avertissement lorsque vous tentez de taper votre code. Les bips d'avertissement n'exercent aucune action sur le fonctionnement du clavier.

Avant de retirer le couvercle afin d'insérer une nouvelle pile, n'oubliez pas de taper sur le panneau de commande central la commande de remplacement de la pile ou, si vous utilisez une sirène alimentée à l'énergie solaire, de taper ce qui suit :

- 1) Entrez dans le système en mode ARMÉ
- 2) Tapez votre code afin de désarmer le système
- 3) Recommencez la procédure de désarmement

Le système se trouve à présent en mode de remplacement de la pile et la sirène alimentée à l'énergie solaire ne retentira pas lorsque vous retirerez le couvercle pour remplacer les piles.

Pour sortir de la commande de remplacement de la batterie, procédez comme suit :

- 1) ARMER le système
- 2) DÉARMER le système

## RESTAURATION DES OPTIONS PAR DÉFAUT

Pour restaurer les options par défaut originales de la mémoire, procédez comme suit :

- 1) Retirez la pile.
- 2) Attendez 5 minutes.
- 3) Maintenez les touches 0 et 8 enfoncées tout en reconnectant la pile.

Le code clavier par défaut redeviendra celui du fabricant : 1 2 3 4. Une fois cette procédure accomplie, vous devez à nouveau paramétrer votre code site et votre code clavier (étapes 1 et 2 ci-dessus).

---

Utilisation uniquement dans les pays suivants: France, Belgique, Espagne, Portugal.

**CE 0682** 