

# CHACON

## Commande à distance Modèle RM-03 POUR UTILISATION AVEC LES SYSTÈMES D'ALARME ANTI-EFFRACTION SANS FIL

### 1. INDICATEUR DEL


Il indique que le signal a été envoyé et que la pile fonctionne toujours.

### 2. TOUCHE DE PANIQUE

Utilisée en cas d'urgence. Actionnera les sirènes intérieure et extérieure instantanément.

### 3. TOUCHE MODE (Touche ON/OFF)

Utilisée pour armer, armer partiellement et désarmer le système ou pour le mettre en mode TEST.




La commande à distance est vendue avec une pile.

Avant utilisation, vérifiez que vous avez réglé le code site exact.

Une fois cette vérification faite, la commande à distance est prête à être utilisée.

Veillez respecter les instructions de fonctionnement du système d'alarme sans fil que vous avez acheté.

La pile devrait durer jusqu'à 1 an. Une pile faible aura pour conséquence une portée fortement réduite de la distance de transmission.



DIP switches for  
Site Code setting

Quand vous remplacez la pile (23A 12V alcaline), veillez à respecter les connexions de polarité correctes.

Utilisation uniquement dans les pays suivants: France, Belgique, Espagne, Portugal.

CE 0682 Ⓢ